

## Bespannung eines Sonnenschirms

- 1) Legen Sie das Schirmgestell am oberen Teil frei.



- 2) Nun legen Sie die Schutzfolie auf.  
*(Zum Schutz des Bezugs)*



- 3) Bitte nun den Schirmbezug überstreifen.



- 4) Anschließend schrauben Sie den Deckel auf.  
*(Bitte Schraube Handfest anziehen)*



- 5) Im nächsten Schritt, die Kletthalterungen an den Schirmarmen des Gestells befestigen.  
*(Bitte achten Sie darauf, dass der Bezug gerade liegt)*



- 6) Schirm aufstellen und die Sicherungsschraube, am unteren Teil des Schirms, einsetzen.



- 7) Nun die Bezugshalter in die Schirmarme schieben.  
*(Bitte Schritt 7+8, Schirmarm für Schirmarm wiederholen)*



*(Bezugshalter Abgerundete Seite nach außen, hier lässt sich auch Später der Bezug Nachspannen)*



- 8) Bezugslaschen über die Schirmarme und den Bezugshalter ziehen. Dann den Bezugshalter wieder etwas rausziehen (in die Lasche) und unter etwas Spannung mit der Schraube fixieren.  
*(Bitte Schritt 7+8, Schirmarm für Schirmarm wiederholen)*



- 9) Spannen Sie nun den Schirm auf und überprüfen Sie den Sitz des Bezugs. Ggfls. spannen Sie diesen nach, indem Sie die Bezugshalter lösen, weiter nach außen ziehen und wieder anziehen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen auch gerne zu Verfügung.